〈取扱い上の注意〉 ※絵表示は注意事項を示すものであり、実際の形状とは異なっています。

⚠注 意 取扱いを誤ると、負傷または物的損害が発生する可能性があります。

- ●凸凹や段差のある場所、石・岩・木の枝などの鋭利なものや突起物があるところでは設営しないでください。破損や穴が空くなどの原因になります。
- ●設営の際は、テントやペグなどの取り扱いにおいて、周囲に危険がないように十分注意してください。特に乳幼児がいる場合にはご注意ください。
- ●本体の中では、コンロ等の燃焼物や燃焼器具を使用しないでください。本体の損傷や火災の原因になります。
- ●本体に裸火を近づけたり、そばで焚き火や花火などはしないでください。本体の損傷や火災の原因になります。
- ●たばこ等を吸われる場合は、生地に近づけたり、火の粉が飛んだりしないように十分注意してください。本体に穴が空くなどの原因になります。
- ●風の強い日や、雨天時での使用は避けてください。また、それらの状況が予測される場合には使用しないでください。変形や破損、事故につながる可能性があります。
- ●本体の側面を風上に向けて設営しないでください。風のあおりにより、変形や破損するなどの可能性があります。
- ●水際や波打ち際に設営しないでください。増水や満ち潮により、本体の水濡れや事故につながる可能性があります。
- ●本体に寄り掛かったり、足を引っ掛けたりしないように注意してください。本体の損傷や、転倒して負傷するなどの原因になります。特に乳幼児がいる場合にはご注意ください。
- ●組立・収納時、テントをぶつけたりしないように十分注意してください。破損や穴が空くなどの原因になります。
- ●直射日光の当たる場所や高温になる所、屋外に放置しないでください。テント生地や樹脂部品の劣化、金属部品が錆びるなどの原因になります。
- ●生地の色は、使用状況や頻度により、徐々に退色する可能性があります。
- ●本製品の生地には濃色を使用しているため、汗・水等により濡れた場合や摩擦などにより、色落ちや色移りするなどの可能性があります。
- ●使用後は、汚れや水気をよく拭き取り、乾燥した場所に収納・保管してください。汚れや水気・湿気は、本体生地の色落ちやカビ、金属部品に錆が発生するなどの原因になります。

※誤った取扱い・設営や使用状況・加工や改造などによる損害・事故、経年変化などによる各部品の損傷・劣化・錆や腐食の発生等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

- ●お出かけ前に一度組み立てて、部品点数等を確認してからご使用ください。
- ●製品改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。

※商業施設での使用やレンタル業などで使用しないでください。不特定多数の方が使用されるため、責任を負いかねますのでご了承ください。
※レンタル等による貸出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

- ●修理・部品等が必要なときは、お買い上げの販売店、または本社、支店、営業所にお問い合わせください。

キャプテンスタッグ株式会社
〒955-8588 新潟県三条市五明190番地
TEL.0256-35-3117
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

東京支店 TEL(03)5625-5570(代表) 仙台営業所 TEL(022)238-4511(代表)
大阪支店 TEL(06)6305-0607(代表) 新潟営業所 TEL(0256)35-3119(代表)
名古屋支店 TEL(052)412-6297(代表) 北陸営業所 TEL(0256)35-3119(代表)
福岡支店 TEL(092)573-4600(代表) 広島営業所 TEL(082)843-4450(代表)
札幌営業所 TEL(011)641-4375(代表) 高松営業所 TEL(087)835-3521(代表)

MADE IN CHINA
K1237

http://www.captaintag.net/

ShinyResort

No.M-5781

シャイニーリゾート

ポップアップ ビーチテントUV(ブルー)

POP UP BEACH TENT

取扱説明書

この度は、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

〈アドバイス〉

- ●設営場所は、平らで水はけがよく、風当たりの弱いところを選び、小石等は取り除きましょう。
- ●固い地面や砂地など、地質や地面の状態に適したペグを使用しましょう。
- ●本体の張り具合は、いつも点検するようにしましょう。
- ●生地の汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をスポンジに付けて落とし、洗剤分を拭き取ってから自然乾燥させてください。ドライクリーニングや乾燥機の使用はしないでください。
- ●生地に小さな切れや裂けが生じた場合は、市販のリペアテープ等で修理してください。